

MODE D'EMPLOI v 1.0

Balance ref 97000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de mesure/précision :

- 3000 g / 0,4 g
- 2000 g / 0,1 g
- 1000 g / 0,1 g
- 500 g / 0,01 g

Unité de mesure : g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Touches de Fonction : **On/Off** (Marche/Arrêt), **Unit** (unité), **PCS** (Pièce), **Tare**

Affichage : LCD avec rétroéclairage bleu

Mise en veille automatique : après 90 s d'inactivité

Alimentation : deux piles LR3 (AAA)

Plage de température d'utilisation : + 10 à + 30 °C

CONDITIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

1. Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur, de froid ou d'humidité. Toujours laisser suffisamment de temps à l'appareil pour s'adapter aux conditions ambiantes avant de réaliser une mesure.
2. Toujours conserver l'appareil dans un environnement propre et sec. La poussière, la saleté, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et la proximité avec d'autres appareils électroniques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la précision et la fiabilité des mesures.
3. Manipuler l'appareil avec précaution. Déposer délicatement l'objet à peser sur le plateau. Afin de prolonger la durée de vie de cet appareil, éviter toute manipulation brusque pouvant le détruire ou le dérégler. Ne pas secouer, choquer ou faire tomber l'appareil. Il s'agit d'un appareil de mesure de précision devant être manipulé avec le plus grand soin.

UTILISATION

Pesage :

1. Placer la balance sur une surface plane et presser la touche **On/Off** pour l'allumer (ou l'éteindre).
2. Attendre que l'afficheur indique 0 puis sélectionner l'unité de mesure souhaitée avec la touche **Unit**.
3. Placer délicatement l'objet à peser sur le plateau et lire son poids après stabilisation de l'affichage.

Tare :

1. Placer la balance sur une surface plane et presser la touche **On/Off** pour l'allumer.
2. Placer l'objet tare sur le plateau. Presser la touche **Tare** jusqu'à ce que l'affichage indique 0.
3. Placer maintenant l'objet à peser sur le plateau et lire son poids sur l'afficheur.

Comptage :

1. Placer la balance sur une surface plane et presser la touche **On/Off** pour l'allumer.
2. Placer sur le plateau de la balance une quantité type (25, 50, 75 ou 100 pièces) d'objets à compter. Presser et maintenir la touche **PCS** jusqu'à ce que l'affichage indique «25», «50», «75» ou «100». Presser la touche **Unit** jusqu'à ce que l'affichage indique la quantité d'objets déposés sur la balance. Presser de nouveau la touche **PCS** pour mémoriser cet échantillon. **PCS** est maintenant affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran. Retirer les objets du plateau.
3. Déposer sur le plateau de la balance les objets à compter. L'afficheur indique leur quantité.

Calibration :

1. Placer la balance sur une surface plane et presser la touche **On/Off** pour l'allumer.
2. Presser et maintenir la touche **Unit** jusqu'à ce que *CAL* s'affiche sur l'écran puis relâcher la touche.
3. Presser de nouveau la touche **Unit**. L'affichage indique le poids de référence nécessaire.
4. Placer le poids étalon au centre du plateau.
5. L'affichage indique *PASS* puis revient au mode de mesure de poids nominal. Ôter le poids étalon et éteindre la balance.

Messages d'erreur :

1. **Lo** : signifie Low Voltage (piles faibles). Remplacer les piles de l'appareil.
2. **O-Ld** : signifie Overload (surcharge). Retirer au plus vite l'objet déposé sur le plateau afin d'éviter de détériorer l'appareil.