

# Fer à repasser pour recouvrement

## Pro Star

Réf. 008 172104



## Future Iron II

Réf. 001 604-1



# Sommaire

Remarque générale	2	Utilisation de votre Pro Star	3
Déclaration de conformité	2	Utilisation de votre Future Iron	3
Consignes de recyclages	2	Réglage de la température	3
Contenu du kit	2	Attention	3

## Remarque générale

Du fait que la société Jamara e. K. n'a pas la possibilité de contrôler la bonne manipulation, assemblage ou utilisation et entretien du produit, elle ne garantira en aucun cas la perte, les coûts ou les dommages qui pourraient survenir suite à cela. Dans ce cas, toute demande de remboursement des dommages sera rejetée. De même pour les dommages corporels ou matériels survenus après livraison, nous ne prenons pas en charge la garantie.

Basé sur les différents textes de loi concernant les garanties ou l'échange de matériel suite à des défauts de fabrications, le remboursement se limite à la valeur d'achats du produit concerné. Cela n'est pas valable dans le cas de non-respect des consignes d'utilisations ou de négligence comme le prévoient les textes de lois concernés.

## Déclaration de conformité

Déclaration de conformité et mise en circulation suivant les directives EMVG

"Par la présente, la société Jamara Modelltechnik déclare que les produits "Future Iron" et "Prostar" sont conformes en tous points avec les textes de la directive de l'union européenne 2004/108/EG.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez vous adresser à notre service :

Jamara e.K. | Manuel Natterer  
Am Lauerbühl 5 | D-88317 Aichstetten  
Tel. +49 (0) 7565/9412-0 | Fax +49 (0) 7565/9412-23  
[www.jamara.com](http://www.jamara.com) | [info@jamara.com](mailto:info@jamara.com)

Vos pourrez également trouver des informations sur notre site Internet: [www.neuershop.jamara.com/Conformite](http://www.neuershop.jamara.com/Conformite)

## Consignes de recyclage




Veillez à respecter les consignes de recyclage des appareils électroniques (radiocommande, chargeur ou modèle, ...) en fonction des directives en vigueur. Jetez uniquement ceux-ci dans les poubelles les bacs de ramassages que vous trouverez dans les magasins ou dans votre commune.

## Contenu du kit




- Fer à repasser pour recouvrement Pro Star
- Support pour fer à repasser




- Fer à repasser pour recouvrement Future Iron II
- Support pour fer à repasser

## Utilisation de votre Pro Star



Réglez la température souhaitée à l'aide du régulateur de température sur l'appareil puis branchez votre fer à repasser pour recouvrement sur une prise secteur.  
Mesurez la température avec un thermomètre (par ex. thermomètre infrarouge sans contact Art Nr 17 0133).

## Utilisation de votre Future Iron II



contrôle de température intégré dans le manche de votre appareil sous forme d'une échelle de température (Temperatur Processing Indicator).

Le réglage de la température programmée est d'une précision de l'ordre de +/- 3 degrés fahrenheit.

### Fonction des LEDs

- |       |   |                                                                                                       |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaune | = | le fer à repasser est en mode chauffe.                                                                |
| Vert  | = | la température souhaitée est atteinte.                                                                |
| Rouge | = | la température a été modifiée, le processus de chauffe ou de refroidissement n'est pas encore achevé. |

## Réglage de la température

Veillez respecter les indications de température de votre fournisseur de film de recouvrement.

Si vous ne deviez pas trouver d'indications de température dans l'emballage du film de recouvrement vous pouvez utiliser les indications suivantes:

- vers les 100°C la colle du film de recouvrement commence à coller sur le modèle
- vers les 130°C le film tient d'une manière permanente sur le modèle
- vers les 150°C le film commence à se rétracter
- vers les 250°C le film commence à fondre et sera inutilisable

Indications sans garantie

## Attention!

- ne laissez jamais votre fer à repasser sans surveillance lorsque vous n'utilisez plus celui-ci
- lors de l'utilisation, reposez toujours le fer à repasser sur le support contenu dans le kit. Dans le cas contraire, vu la température dégagée par l'appareil, vous pourriez endommager vos meubles.
- veillez à ce qu'il n'y ait pas de matière facilement inflammable (par ex. Papier, etc...) dans les environs directe de votre fer. Il y a danger d'inflammation.
- veillez à ce qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'animaux dans les environs directe de votre fer. Il y a danger de brûlures corporelles.
- n'utilisez jamais votre fer à repasser pour repasser votre linge. Du fait de la forte température dégagée vous risquez d'endommager vos vêtements.
- évitez tout contact avec la semelle de votre fer à repasser pour film de recouvrement.